











# 安全のために必ずお守りください。

ここに指示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。  
図記号の意味は、次のとおりになっています。

	禁止		電源プラグを抜く		指示に従い必ず行う
	接触禁止		アース線接続		
	分解禁止		水場での使用禁止		

	<b>警告</b>	<b>誤った取扱をしたとき、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの</b>			
		仕様書の使用条件及び定格の範囲内で使用ください。(火災、感電の原因となります。)			
		爆発性の紛じんやガスの発生する場合、または発生する恐れのある場所には取り付けないで下さい。(爆発や火災の原因になります。)			
		運転中は危険ですから、羽根の中には指や物を入れないでください。(けがをする恐れがあります。)			
		本製品は機器組込専用ですのでこのまま露出して使用できません。(けがをする恐れがあります。)			
		電源が入ったままで運転が停止しているときは、製品には絶対触れないでください。 (突然運転し始めてけがをする恐れがあります。 また、感電する恐れがあります。)			
		どんな場合でも改造はしないでください。分解・修理は修理技術者以外の人は行わないでください。 (火災・感電・けがの原因となります。)			
		修理は弊社、または三菱電機システムサービスにご相談ください。			
		お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜くか分電盤のブレーカーを切ってから行ってください。 (感電やけがをすることがあります。)			
		アースを確実に取付けてください。(アース端子があるもの。)			
		(故障や漏電のとき感電の恐れがあります。)			
		製品は水につけたり、水をかけたりしないでください。 (ショート・感電の恐れがあります。)			
		配線工事は電気設備技術基準や内線規定に従って安全・確実に行ってください。 (誤った配線工事は感電や火災の恐れがあります。)			

	<b>警告</b>	<b>誤った取扱をしたとき、障害または建物・機械などの損害に結びつくもの</b>			
		直接炎があたる恐れのある場所には取付けしないでください。(火災の恐れがあります。)			
		本体の取付工事は十分強度のある所に取付けてください。(落下によりけがをする恐れがあります。)			
		羽根や部品の取付は確実に行ってください。(落下によりけがをする恐れがあります。)			
		温度過昇防止装置が内蔵されているものは、異常発熱時これが働き停止しますが、急に回り出すことがありますので注意してください。 電源を切り原因を取除いてモータが冷えてから再運転してください。原因がわからない場合は電源を切り弊社又は三菱電機システムサービスにご相談ください。			
		羽根の汚れがひどい場合は必ず清掃をしてください。(振動により部品が破損して落下しけがをする恐れがあります。)			
		長年の使用や環境が悪い場合は、腐食による落下や羽根破損によりけがの恐れがあります。 定期的に点検を行い腐食の著しいものは取替えるようにしてください。			

- ・本製品を貴社製品に組込まれる場合は、貴社製品の取扱・取扱説明書にも上記のことを必要に応じて記載し、使用者への徹底をお願いします。
- ・本製品は貴社の機器に組込まれる一部品であり、弊社は納入仕様書に記載した使用の範囲を超える場合や、貴社の機器組込状態における不適合及び使用者への取付・取扱いでの警告・注意などの不足等による損害の責任は負わないものとします。